


LAMAX

Tips1



- 1 Micro-USB Charging Port
- 2 - Button
- 3 Multifunction Button
- 4 Microphone
- 5 LED Indicator
- 6 + Button

Controls

Power On / Off	Press and hold the multifunction button
Pairing Mode	Press and hold the multifunction button until the blue and red LEDs blink alternately
Play / Pause	Press the multifunction button
Next Track	Press and hold +
Previous Track	Press and hold -
Increase Volume	Press + repeatedly
Decrease Volume	Press - repeatedly
Accept / End Call	Press the multifunction button
Reject Call	Press and hold the multifunction button for 1 second
Last Number Redial	Double tap the multifunction button
Turn Siri or Google Assistant On / Off	While playing music or in standby mode, press and hold the multifunction button for a second

LED Indicators

Charging	Red LED lights up
Fully-charged	Blue LED lights up
Low Battery	Red LED blinks
Pairing Mode	Blue and red LEDs blink alternately
Successfully Paired	Blue LED blinks every 4 seconds
Power On	Press and hold the multifunction key until the blue LED blinks
Power Off	Press and hold the multifunction key until the red LED blinks

Pairing

Power on the earphones and enter pairing mode. Then, activate Bluetooth on your device and search for new devices. Select „LAMAX Tips1“ from the list of found devices. When pairing is successful, the blue LED on the earphones blinks every 4 seconds.

To connect to two devices at the same time, firstly pair the earphones with the first device. Then switch off the earphones and turn off Bluetooth on the paired device. Turn the earphones on again, put into pairing mode and pair with the second device. Then turn Bluetooth on again on the first device.

Charging

To charge, connect the cable to the Micro USB port on the earphone in-line controls and plug the other end of the cable into a USB power supply with a maximum voltage of 5 V. While charging, the red LED lights up on the headphones. When fully-charged, the blue LED lights up. The device must be charged under constant supervision.

Main Features

- Reliable wireless transmission with Bluetooth 4.2
- Perfectly balanced and clear sound
- Control music and calls directly on the earphones
- Elegant ultralight design
- Handsfree calls
- Multipoint pairing with two devices at the same time
- 3 earbud tips included

Parameters

Wireless Technology	Bluetooth 4.2
Max. Pairing Range	up to 10 metres
Earphone Battery	60 mAh LiPo
Earphone Charging Time	about 1.5 hours
Playback Time	up to 5 hours
Standby Time	up to 100 hours
Frequency Range	20 Hz – 20 kHz
Impedance	16 ± 15 % Ohm
Driver Size	10 mm
Headphone Weight	10 g


Print errors reserved.

Download the latest version of the User Manual here:
<http://beat.lamax-electronics.com/Tips1/manuals>



LAMAX

Tips1



- 1 Micro-USB-Ladeport
- 2 Taste -
- 3 Multifunktions-taste
- 4 Mikrofon
- 5 LED-Anzeige
- 6 Taste +

Bedienung

Einschalten / Ausschalten	Multifunktions-taste drücken und halten
Kopplungsmodus	Multifunktions-taste drücken und halten, bis die LED abwechselnd rot und blau blinkt
Wiedergabe / Pause	Multifunktions-taste drücken
Nächstes Lied	Multifunktions-taste drücken und halten +
Voriges Lied	Multifunktions-taste drücken und halten -
Lautstärke erhöhen	Multifunktions-taste wiederholt drücken +
Lautstärke verringern	Multifunktions-taste wiederholt drücken -
Anruf annehmen / beenden	Multifunktions-taste drücken
Anruf ablehnen	Multifunktions-taste drücken und 1 s halten
Die zuletzt gewählte Nummer wählen	Multifunktions-taste zweimal nacheinander drücken
Siri oder Google Assistant ein-/ ausschalten	Während der Musikwiedergabe oder im Standby-Modus die Multifunktions-taste am linken Ohrhörer drücken und 1 s halten

LED-Anzeige

Wird geladen	Rote LED leuchtet
Vollgeladen	Blaue LED leuchtet
Akku bald leer	Rote LED blinkt
Kopplungsmodus	LED blinkt abwechselnd rot und blau
Erfolgreich gekoppelt	Blaue LED blinkt alle 4 Sekunden
Einschalten	Multifunktions-taste drücken und halten, bis die blaue LED blinkt
Ausschalten	Multifunktions-taste drücken und halten, bis die rote LED blinkt

Kopplung

Die Kopfhörer einschalten und Kopplungsmodus aktivieren. Folglich die Bluetooth-Funktion in Ihrem Gerät aktivieren und die Suche nach einem neuen Gerät starten. „LAMAX Tips1“ auf der Liste der gefundenen Geräte wählen. Bei erfolgreicher Kopplung blinkt die LED an Kopfhörern alle 4 Sekunden blau.

Für eine Verbindung mit zwei Geräten gleichzeitig zuerst die Kopfhörer mit dem ersten Gerät koppeln. Anschließend die Kopfhörer ausschalten und im gekoppelten Gerät die Bluetooth-Funktion ausschalten. Die Kopfhörer einschalten, Kopplungsmodus aktivieren und mit dem zweiten Gerät koppeln. Die Bluetooth-Funktion im ersten Gerät einschalten.

Aufladen

Das Kabel in den Micro-USB-Ladeport an der Bedienungsstafel ein-stecken und das zweite Kabelende in eine USB-Ladequelle mit einer Maximalspannung von 5V einstecken. Beim Aufladen leuchtet die LED an den Kopfhörern rot. Wenn voll aufgeladen leuchtet die LED an den Kopfhörern blau. Das Gerät muss unter Aufsicht geladen werden.

Haupteigenschaften

- Zuverlässige kabellose Übertragung über Bluetooth 4.2
- Perfekt ausgewogener und verständlicher Ton
- Steuerung von Musik und Anrufen direkt über Kopfhörer
- Elegante, ultraleichte Konstruktion
- Freisprechfunktion
- Multipoint-Kopplung mit zwei Geräten gleichzeitig
- 3 Ohrstöpsel-Größen in der Packung enthalten

Parameter

Drahtlose Technologie	Bluetooth 4.2
Max. Kopplungsreichweite	bis zu 10 Meter
Kopfhörer-Akku	60 mAh Lithium-Polymer
Kopfhörer-Ladedauer	etwa 1,5 Stunden
Akku-Laufzeit	bis zu 5 Stunden
Standby-Modus	bis zu 100 Stunden
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz
Impedanz	16 ± 15 % Ohm
Wandler-Größe	10 mm
Kopfhörer-Gewicht	10 g


Druckfehler vorbehalten.

Die neueste Version der Bedienungsanleitung hier zum Herunterladen:
<http://beat.lamax-electronics.com/Tips1/manuals>



LAMAX

Tips1



- 1 Nabíjecí port Micro USB
- 2 Tlačítko -
- 3 Multifunkční tlačítko
- 4 Mikrofon
- 5 LED indikace
- 6 Tlačítko +

Ovládání

Zapnout / Vypnout	Stisknete a podrzte multifunkcni tlačítko
Režim párování	Stisknete a podrzte multifunkcni tlačítko, dokud nezačne striedavo blikat modrá a červená LED
Hrát / Pauza	Stisknete multifunkcni tlačítko
Následující skladba	Stisknete a podrzte tlačítko +
Předchozí skladba	Stisknete a podrzte tlačítko -
Zvýšit hlasitost	Opakované stisknete tlačítko +
Snižit hlasitost	Opakované stisknete tlačítko -
Přijmout / Ukončit hovor	Stisknete multifunkcni tlačítko
Odmítnout hovor	Stisknete a podrzte 1 sekundu multifunkcni tlačítko
Vytočit poslední číslo	Dvakrát po sobě stisknete multifunkcni tlačítko
Zapnout / Vypnout Siri nebo Google Assistant	Během přehrávání hudby nebo v pohotovostním režimu stisknete a na sekundu podrzte multifunkcni tlačítko na levém sluchátku

LED indikace

Nabíjení	Červená LED svítí
Plně nabití	Modrá LED svítí
Slabá baterie	Červená LED bliká
Režim párování	Modrá a červená LED střídavo bliká
Úspěšně spárované	Modrá LED bliká každé 4 sekundy
Zapnout	Stisknete a podrzte multifunkcni tlačítko, dokud nezabliká modrá LED
Vypnout	Stisknete a podrzte multifunkcni tlačítko, dokud nezabliká červená LED

Párování

Zapnete sluchátka a uvedte je do režimu párování. Následně aktivujte ve Vašem zařízení funkci Bluetooth a nastavte vyhledávání nového zařízení. Vyberte „LAMAX Tips1“ ze seznamu nalezených zařízení. Při úspěšném párování bliká modrá LED na sluchátkách každé 4 sekundy.

Pro připojení ke dvěma zařízeními současně spárujte sluchátka nejprve s prvním z nich. Následně sluchátka vypnete a na spárovaném zařízení vypnete funkci Bluetooth. Sluchátka zapnete, uvedte do režimu párování a spárujte s druhým zařízením. Zapnete funkci Bluetooth na prvním zařízení.

Nabíjení

Pro nabíjení zapojte kabel do Micro USB portu na ovládacím panelu sluchátek a druhý konec kabelu zapojte do napájecího zdroje USB s maximálním napětím 5 V. Při nabíjení svítí na sluchátkách červená LED. Při plném nabití svítí na sluchátkách modrá LED. Zařízení je nutné nabíjet pod dohledem.

Hlavní vlastnosti

- Spolehlivý bezdrátový přenos pomocí Bluetooth 4.2
- Perfektně vyvážený a srozumitelný zvukový přednes
- Ovládání hudby a hovorů přímo na sluchátkách
- Eleganční ultralehká konstrukce
- Handsfree vybavení telefonních hovorů
- Multipoint spárování se dvěma zařízeními současně
- 3 velikosti špuntů jako součást balení

Parametry

Bezdrátová technologie	Bluetooth 4.2
Max. vzdálenost párování	až 10 metrů
Baterie ve sluchátkách	60 mAh LiPo
Doba nabíjení sluchátek	asi 1,5 hodiny
Doba přehrávání	až 5 hodin
Pohotovostní režim	až 100 hodin
Frekvenční rozsah	20 Hz – 20 kHz
Impedance	16 ± 15 % Ohm
Velikost měniče	10 mm
Váha sluchátek	10 g


Tiskové chyby vyhrazeny.

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:
<http://beat.lamax-electronics.com/Tips1/manuals>



LAMAX

Tips1



- 1 Nabíjací port Micro USB
- 2 Tlačítko -
- 3 Multifunkčné tlačidlo
- 4 Mikrofon
- 5 LED indikácia
- 6 Tlačidlo +

Ovládanie

Zapnúť / Vypnúť	Stlačíte a podrzte multifunkcne tlačidlo
Režim párovania	Stlačíte a podrzte multifunkcne tlačidlo, pokiaľ nezačne striedavo blikat modrá a červená LED
Hrať / Pauza	Stlačíte multifunkcne tlačidlo
Následujúca skladba	Stlačíte a podrzte tlačidlo +
Predchádzajúca skladba	Stlačíte a podrzte tlačidlo -
Zvýšiť hlasitosť	Opakovane stlačíte tlačidlo +
Znížiť hlasitosť	Opakovane stlačíte tlačidlo -
Prijat' / Ukončiť hovor	Stlačíte multifunkcne tlačidlo
Odmietnuť hovor	Stlačíte a podrzte 1 sekundu multifunkcne tlačidlo
Vytočiť posledné číslo	Dvakrát po sebe stlačíte multifunkcne tlačidlo
Zapnúť / Vypnúť Siri alebo Google Assistant	Behom prehrávania hudby alebo v pohotovostnom režime, stlačíte a na sekundu podrzte multifunkcne tlačidlo na ľavom sluchadle

LED indikácia

Nabíjanie	Červená LED svieti
Plné nabití	Modrá LED svieti
Slabá batéria	Červená LED bliká
Režim párovania	Modrá a červená LED striedavo bliká
Úspešne spárovane	Modrá LED bliká každé 4 sekundy
Zapnúť	Stisnite a podrzte multifunkcne tlačidlo, až kým nezabliká modrá LED
Vypnúť	Stisnite a podrzte multifunkcne tlačidlo, až kým nezabliká červená LED

Párovanie

Zapnete sluchadlá a uvedte ich do režimu párovania. Následne aktivujte vo Vašom zariadení funkciu Bluetooth a nastavte vyhledávanie nového zariadenia. Vyberte „LAMAX Tips1“ zo zoznamu nájdených zariadení. Pri úspešnom spárovaní bliká modrá LED na sluchadlách každé 4 sekundy.

Pre pripojenie k dvom zariadeniam súčasne, spárujte sluchadlá najskôr s prvým z nich. Následne sluchadlá vypnete a na spárovanom zariadení vypnete funkciu Bluetooth. Sluchadlá zapnete, uvedte do režimu párovania a spárujte s druhým zariadením. Zapnete funkciu Bluetooth na prvom zariadení.

Nabíjanie

Pre nabíjanie zapojte kábel do Micro USB portu na ovládacom panelu sluchadiel a druhý koniec kábla zapojte do napájacieho zdroja USB s maximálnym napätím 5 V. Pri nabíjaní svieti na sluchadlách červená LED dióda. Pri plnom nabití svieti na sluchadlách modrá LED dióda. Zariadenie je nutné nabíjať pod dohľadom.

Hlavné vlastnosti

- Spoľahlivý bezdrôtový prenos pomocou Bluetooth 4.2
- Perfektné vyvážený a zrozumiteľný zvukový prednes
- Ovládanie hudby a hovorov priamo na sluchadlách
- Elegančná ultraľhká konštrukcia
- Handsfree vybavenie telefonných hovorov
- Multipoint spárovanie s dvoma zariadeniami súčasne
- 3 veľkosti špuntů ako súčasť balenia

Parametre

Bezdrôtová technológia	Bluetooth 4.2
Max. vzdálenosť párovania	až 10 metrov
Baterie v sluchadlách	60 mAh LiPo
Doba nabíjania sluchadiel	asi 1,5 hodiny
Doba prehrávania	až 5 hodín
Pohotovostný režim	až 100 hodín
Frekvenčný rozsah	20 Hz – 20 kHz
Impedancia	16 ± 15 % Ohm
Veľkosť meniča	10 mm
Váha sluchadiel	10 g


Tlačové chyby vyhrazené.

Aktuálna verzia používateľskej príručky je dostupná na stiahnutie tu:
<http://beat.lamax-electronics.com/Tips1/manuals>



LAMAX

Tips1



- 1 Port ładujący Micro USB
- 2 Przycisk **-**
- 3 Przycisk wielofunkcyjny
- 4 Mikrofon
- 5 Wskaźnik LED
- 6 Przycisk **+**

Obsługa	
Włącz / Wyłącz	Wciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny
Tryb parowania	Wciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny do momentu, aż zacznie migać niebieska i czerwona dioda LED
Odtwarzaj / Pauza	Wciśnij przycisk wielofunkcyjny
Następny utwór	Wciśnij i przytrzymaj przycisk +
Poprzedni utwór	Wciśnij i przytrzymaj przycisk -
Zwiększ głośność	Parokrotnie wciśnij przycisk +
Obniż głośność	Parokrotnie wciśnij przycisk -
Przyjmij / Zakończ rozmowę	Wciśnij przycisk wielofunkcyjny
Odrzuć połączenie	Wciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk
Wybierz ostatni numer	Wciśnij przycisk wielofunkcyjny dwa razy po sobie
Włącz / Wyłącz Siri albo Google Assistant	Podczas odtwarzania muzyki lub w trybie czuwania wciśnij i przytrzymaj na sekundę przycisk wielofunkcyjny na lewej słuchawce
Wskaźnik LED	
Ładowanie	Czerwona dioda LED świeci
Pełne naładowanie	Niebieska dioda LED świeci
Słaba bateria	Czerwona dioda LED miga
Tryb parowania	Niebieska i czerwona dioda LED migają na zmianę
Pomyślne parowanie	Niebieska dioda LED miga co 4 sekundy
Włączanie	Wciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny do momentu, aż zacznie migać niebieska dioda LED
Wyłączanie	Wciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny do momentu, aż zacznie migać czerwona dioda LED

Parowanie
Włącz słuchawki i przejdź do trybu parowania. Następnie aktywuj na swoim urządzeniu funkcję Bluetooth i ustaw wyszukiwanie nowego urządzenia. Wybierz „LAMAX Tips1” z listy znalezionych urządzeń. Kiedy parowanie jest pomyślne, na słuchawkach co 4 sekundy miga niebieska dioda LED.

Aby podłączyć dwa urządzenia jednocześnie, najpierw sparuj słuchawki z pierwszym z nich. Następnie wyłącz słuchawki, a na sparowanym urządzeniu wyłącz funkcję Bluetooth. Włącz słuchawki, ustaw na nich tryb parowania i sparuj je z drugim urządzeniem. Włącz funkcję Bluetooth na pierwszym urządzeniu.

Ładowanie
W celu ładowania włóż kabel USB do wejścia Micro USB na panelu obsługi słuchawek, a drugi koniec podłącz do źródła zasilania USB o maksymalnym napięciu 5V. Podczas ładowania na słuchawkach świeci czerwona dioda LED. Przy pełnym naładowaniu na słuchawkach świeci niebieska dioda LED. Urządzenie należy ładować pod nadzorem.

Główne właściwości

- Niezawodna transmisja bezprzewodowa za pośrednictwem Bluetooth 4.2
- Idealnie wyważona i wyraźna transmisja dźwiękowa
- Obsługa muzyki i rozmów bezpośrednio na słuchawkach
- Elegancka wyjątkowo lekka konstrukcja
- Wyposażenie Handsfree do rozmów telefonicznych
- Parowanie Multipoint z dwoma urządzeniami jednocześnie
- 3 rozmiary nasadek w zestawie

Parametry	
Technologia bezprzewodowa	Bluetooth 4.2
Maks. odległość parowania	do 10 metrów
Bateria w słuchawkach	60 mAh LiPo
Czas ładowania słuchawek	ok. 1,5 godziny
Czas odtwarzania	do 5 godzin
Tryb czuwania	do 100 godzin
Zakres częstotliwości	20 Hz – 20 kHz
Impedancja	16 ± 15 % Ohm
Wielkość przetwornika	10 mm
Waga słuchawek	10 g


Błędy w druku zastrzeżone.

Aktualną wersję instrukcji obsługi możesz pobrać tutaj:
<http://beat.lamax-electronics.com/Tips1/manuals>



LAMAX

Tips1



- 1 Micro USB töltő csatlakozó
- 2 **-** gomb
- 3 Multifunkciós gomb
- 4 Mikrofon
- 5 LED visszajelző
- 6 **+** gomb

Vezérlés	
Ki- / Bekapcsolás	Tartsd lenyomva a multifunkciós gombot
Párosítás	Tartsd lenyomva a LED nem kezd kéken és pirosan felváltva villogni
Lejátszás / Szünet	Nyomd meg a multifunkciós gombot
Következő zeneszám	Tartsd lenyomva a + gombot
Előző zeneszám	Tartsd lenyomva a - gombot
Hangerő növelése	Nyomd meg a + gombot
Hangerő csökkentése	Nyomd meg a - gombot
Hívás fogadás / bontás	Nyomd meg a multifunkciós gombot
Hívás elutasítása	Tartsd lenyomva a multifunkciós gombot 1 mp-ig
Utolsó szám újrAhívása	Nyomd meg 2x gyorsan a multifunkciós gombot
Ki- / Bekapcsolás	Lejátszás vagy készenléti közben tartsd lenyomva a multifunkciós gombot 1 mp-ig
LED visszajelzések	
Töltés	Folyamatos piros fény
Töltés kész	Folyamatos kék fény
Alacsony akkumulátor szint	Villogó piros fény
Párosítás	Villogó piros és kék váltakozó fény
Sikeres párosítás	4 másodpercenként villogó kék fény
Bekapcsolt állapot	Tartsd lenyomva a multifunkciós gombot amíg a kék fény fel nem villan
Kikapcsolt állapot	Tartsd lenyomva a multifunkciós gombot amíg a piros fény fel nem villan

Párosítás
Kapsold be az eszközt és indítsd el a párosítási módot. Kapsold be a Bluetooth funkciót a telefonodon, és válaszd ki az új eszköz keresése opciót. Válaszd ki a „LAMAX Tips1” eszközt a listából. Ha a párosítás sikeres volt, akkor a fülhallgatón a LED visszajelző 4 másodpercenként kéken felviláglik.

Ha két eszközökhöz szeretnéd csatlakoztatni a fülhallgatót egyszerre, akkor először végezd el a párosítást az első eszközzel. Kapsold ki a fülhallgatót, és kapsold ki az eszköz Bluetooth funkcióját. Kapsold be ismét a fülhallgatót, és végezd el a párosítási folyamatot a második eszközzel is. Végül kapsold be az első eszközzel a Bluetooth funkciót.

Töltés
A fülhallgató töltéséhez csatlakoztasd a Micro USB kábel egyik végét a készülék kezelőpaneljéhez, a másik végét pedig egy maximum 5 V feszültségű USB aljzathoz. Töltés közben a fülhallgató visszajelző LED pirosan világít. A teljes töltöttségi szint elérésekor a LED visszajelző fénye kékre vált. Sose hagyd a fülhallgatót őrizetlenül tölteni.

Főbb funkciók

- Stabil Bluetooth 4.2 kapcsolat
- Rendkívül tiszta hangzás
- Közvetlen vezérlés a fülhallgató vezérlőpaneljéről
- Elegáns kialakítás
- Mobiltelefon kihangosítás
- Többpontos csatlakozás, egyszerre két eszközzel
- 3 fülbetét

Műszaki jellemzők	
Vezeték nélküli technológia	Bluetooth 4.2
Maximális hatósugár	akár 10 méter
Akkumulátor	60 mAh LiPo
Töltési idő	nagyjából 1,5 óra
Lejátszási idő	akár 5 óra
Készenléti idő	akár 100 óra
Frekvenciatartomány	20 Hz – 20 kHz
Impedancia	16 ± 15 % Ohm
Hangszóró mérete	10 mm
Súly	10 g


A nyomdai hibákért sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget.

A használati útmutató aktuális verziója innen tölthető le:
<http://beat.lamax-electronics.com/Tips1/manuals>



LAMAX

Tips1



- 1 Vrata Micro USB za polnjenje
- 2 Tipka **-**
- 3 Multifunkcijska tipka
- 4 Mikrofon
- 5 LED-prikaz
- 6 Tipka **+**

Upravljanje	
Uključi / Isključi	Pritisnite in pridržite multifunkcijsko tipko
Način združevanja	Pritisnite in pridržite multifunkcijsko tipko, dokler ne začne izmenično utripati modra in rdeča LED
Predvajanje/Premor	Pritisnite multifunkcijsko tipko
Naslednja skladba	Pritisnite in pridržite tipko +
Prejšnja skladba	Pritisnite in pridržite tipko -
Povečati glasnost	Večkrat pritisnite tipko +
Zmanjšanje glasnosti	Večkrat pritisnite tipko -
Sprejmi/Končaj klic	Pritisnite multifunkcijsko tipko
Zavrni klic	Pritisnite in za 1 sekundo pridržite multifunkcijsko tipko
Zavrni zadnjo številko	Dvakrat zapored pritisnite multifunkcijsko tipko
Vklop/izklop	Med predvajanjem glasbe ali v načinu pripravljenosti pritisnite in za sekundo pridržite multifunkcijsko tipko na levi slušalki
Siri ali Google Assistant	
Kazalci LED	
Polnjenje	Rdeča LED sveti
Napolnjena baterija	Modra LED sveti
Šibka baterija	Rdeča LED utripa
Način združevanja	Modra in rdeča LED izmenično utripata
Uspesno združeno	Modra LED utripa vsake 4 sekunde
Vklop	Pritisnite in pridržite multifunkcijsko tipko, dokler ne začne utripati modra LED
izklop	Pritisnite in pridržite multifunkcijsko tipko, dokler ne začne utripati rdeča LED

Združevanje
Vklopite slušalke in aktivirajte način združevanja. Nato v vaši napravi omogočite funkcijo Bluetooth in nastavite iskanje nove naprave. Izberite »LAMAX Tips1« s seznama najdenih naprav. Pri uspešnem združevanju utripa modra LED na slušalkah vsake 4 sekunde.

Za povezavo z dvema napravama hkrati najprej združite slušalke s prvo od njih. Nato slušalke izklopite in na združenih napravah izklopite funkcijo Bluetooth. Slušalke vklopite, aktivirajte način združevanja in jih združite z drugo napravo. Vklopite funkcijo Bluetooth na prvi napravi.

Polnjenje
Za polnjenje priključite kabel v vrata Micro USB na upravljalni plošči slušalk in drugi konec kabla priključite v napajalni vir USB z maksimalno napetostjo 5 V. Pri polnjenju na slušalkah sveti rdeča LED. Ko so slušalke napolnjene, na njih sveti modra LED. Napravo je treba polniti pod nadzorom.

Glavne lastnosti

- Zanesljiv brezžični prenos s pomočjo Bluetooth 4.2
- Popolnoma uravnotežena in razumljiva zvočna izvedba
- Upravljanje glasbe in klicev neposredno na slušalkah
- Elegančna ultralahka konstrukcija
- Prostoročna oprema za telefonske klice
- Večtočkovno združevanje z dvema napravama hkrati
- Tri velikosti čepkov so priloženi v embalaži

Parametri	
Brezžična tehnologija	Bluetooth 4.2
Oddaljenost združevanja	do 10 metrov
Baterija v slušalkah	60 mAh LiPo
Čas polnjenja slušalk	okoli 1,5 uri
Čas predvajanja	do 5 ur
Čas pripravljenosti	do 100 ur
Frekvenčni razpon	20 Hz – 20 kHz
Impedanca	16 ± 15 % Ohm
Velikost pretvornika	10 mm
Masa slušalk	10 g


Napake v tisku pridržane.

Aktualna različica uporabniškega priročnika je za prenos na voljo tukaj:
<http://beat.lamax-electronics.com/Tips1/manuals>



LAMAX

Tips1



- 1 Ulaz za punjenje Micro USB
- 2 Gumb **-**
- 3 Višenamjenski gumb
- 4 Mikrofon
- 5 LED indikacija
- 6 Gumb **+**

Upravljanje	
Uključi / Isključi	Pritisnite i držite višenamjenski gumb
Način uparivanja	Pritisnite i držite višenamjenski gumb sve dok plava i crvena LED svjetla ne počnu naizmjenično treperiti
Reprodukcija / Pauza	Stisnite višenamjenski gumb
Sjedeća pjesma	Pritisnite i držite gumb pritisnutim +
Prethodna pjesma	Pritisnite i držite gumb pritisnutim -
Povećati glasnoću	Pritisnite gumb više puta +
Smanjivanje glasnoće	Pritisnite gumb više puta -
Prihvati / Završi Poziv	Pritisnite višenamjenski gumb
Odbiti poziv	Pritisnite višenamjenski gumb i držite ga pritisnutim 1 sekundu
Biranje zadnjeg broja	Dvaput pritisnite višenamjenski gumb
Uključivanje/ Isključivanje Siri ili Google Asistent	Tijekom reprodukcije glazbe ili u stanju pripravnosti pritisnite višenamjenski gumb i zadržite ga pritisnutim na lijevoj slušalici jednu sekundu
LED indikatori	
Punjenje	Svijetli crvena LED dioda
Napuneno	Svijetli plava LED
Prazna baterija	Treperi crvena LED dioda
Način uparivanja	Plava i crvena LED dioda trepere naizmjenično
Uspješno upareni	Plava LED treperi svake 4 sekunde
Isključeno	Pritisnite i zadržite višenamjenski gumb pritisnutim dok plava LED dioda ne počne treperiti
Isključiti	Pritisnite i zadržite višenamjenski gumb pritisnutim dok ne počne treperiti crvena LED dioda

Povezivanje
Uključite slušalice i postavite ih u režim uparivanja. Zatim aktivirajte funkciju Bluetooth na svom uređaju i postavite pretražu novog uređaja. Odaberite „LAMAX Tips1“ iz popisa pronađenih uređaja. Kada je uparivanje uspješno, na slušalicama svake 4 sekunde zatrepri plava LED dioda.

Kako biste istovremeno povezali dva uređaja, povežite slušalice s prvim uređajem. Zatim isključite slušalice i na uparenom uređaju isključite funkciju Bluetooth. Slušalice uključite, postavite ih u način za uparivanje i uparite s drugim uređajem. Uključite funkciju Bluetooth na prvom uređaju.

Punjenje
Ako želite napuniti bateriju, priključite kabel u Micro USB ulaz na upravljačkoj ploči slušalica, a drugi kraj kabela priključite u USB napajanje s maksimalnim naponom od 5 V. Prilikom punjenja svijetlit će na slušalicama crvena LED dioda. Kada su napunjene do kraja, na slušalicama svijetli plava LED dioda. Uređaj se mora puniti pod nadzorom.

Glavne karakteristike

- Pouzdan bežični prijenos pomoću Bluetooth 4.2
- Savršeno uravnotežena i lako razumljiva reprodukcija zvuka
- Upravljanje glazbom i pozivima direktno na slušalicama
- Elegančna ultra lagana konstrukcija
- Sustav za telefoniranje bez ruku
- Multipoint uparivanje s dva uređaja istovremeno
- Veličine čepova kao sastavni dio isporuke

Parametri	
Bežična tehnologija	Bluetooth 4.2
Maks. udaljenost povezivanja	do 10 metara
Baterija u slušalicama	60 mAh LiPo
Vrijeme punjenja slušalica	približno 1,5 sata
Vrijeme reprodukcije	do 5 sati
Stanje pripravnosti	do 100 sati
Frekvencijski raspon	20 Hz – 20 kHz
Impedancija	16 ± 15 % Ohm
Veličina pretvarača	10 mm
Težina slušalica	10 g

Ne odgovaramo za tiskarske greške.

Aktualnu verziju priručnika za korisnika možete skinuti tu:
<http://beat.lamax-electronics.com/Tips1/manuals>

